



AUDIO
AURICULARES
JBUDS AIR

Adoramos que esteja a desfrutar do JLab Audio!
Orgulhamo-nos dos nossos produtos e apoiamo-los totalmente.



A SUA GARANTIA

Todas as reclamações de garantia estão sujeitas à autorização da JLab Audio e segundo o nosso próprio critério. Guarde a prova de compra para garantir a cobertura de garantia.



CONTACTE-NOS

Pode contactar-nos através do email support@jlabaudio.com ou visite-nos em intl.jlabaudio.com/contact

REGISTE-SE HOJE


intl.jlabaudio.com/register

[Atualizações de produtos](#)
[Dicas de utilização](#) | [FAQs e mais](#)

PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO

1 LIGAÇÃO AUTOMÁTICA DOS AURICULARES

Prima continuamente os dois botões durante mais de 3 segundos para LIGAR. O auricular esquerdo ficará com uma luz branca permanentemente acesa e o auricular direito irá piscar a azul/branco indicando que está pronto a emparelhar com o seu dispositivo.



2 LIGAÇÃO AO BLUETOOTH

Selecione "JLab JBuds Air" nas definições do dispositivo. Os dois sinais acústicos, seguidos de luzes brancas permanentemente acesas irão indicar que estão ligados.



ADICIONAR DISPOSITIVOS BLUETOOTH NOVOS / ADICIONAIS:


DESLIGUE o Bluetooth de qualquer dispositivo ao qual esteve anteriormente ligado. LIGUE o Bluetooth do novo dispositivo. Retire os auriculares do estojo. Os auriculares irão iniciar automaticamente o emparelhamento de Bluetooth. Selecione "JLab JBuds Air" nas definições do novo dispositivo a ligar.

FUNÇÕES DO BOTÃO

AURICULAR
ESQUERDO



AURICULAR
DIREITO



BAIXAR VOLUME:

Prima uma vez

SIRI (iOS) OU "OK GOOGLE"

(ANDROID): Prima duas vezes

FAIXA ANTERIOR: Prima continuamente durante mais de 1 segundo

LIGAR: Prima continuamente durante mais de 2 segundos

DESLIGAR: Prima continuamente durante mais de 5 segundos

ALTERAR EQ: Prima três vezes

AUMENTAR VOLUME: Prima uma vez

ATENDER CHAMADAS: Prima uma vez

DESLIGAR CHAMADAS: Prima duas vezes

REJEITAR CHAMADAS A RECEBER:

Prima continuamente durante mais de 1 segundo

REPRODUZIR / PAUSA: Prima duas vezes

AVANÇAR FAIXA: Prima continuamente durante mais de 1 segundo

LIGAR: Prima continuamente durante mais de 2 segundos

DESLIGAR: Prima continuamente durante mais de 5 segundos

ALTERAR EQ: Prima três vezes

SINAIS ACÚSTICOS

LIGAR = Repique

LIGADO AO BLUETOOTH = Dois Sinais Sonoros

BATERIA FRACA = "Low battery" (Inferior a 20%)

DESLIGAR = Repique

SOM PERSONALIZADO EQ³

Toque 3 vezes no auricular direito ou no esquerdo para aceder às diferentes definições EQ

(JBuds Air passará por 3 configurações de EQ).



MODO DE EXCLUSIVIDADE JLAB
(Um Sinal Sonoro)

Assinatura JLab C3™ com
oz e graves amplificados



EQUILIBRADO
(Dois Sinais Sonoros)

Som equilibrado sem
ajustes adicionais



BASS BOOST
(Três Sinais Sonoros)

Graves e graves
secundários
amplificados


CARREGAR OS AURICULARES

1

Coloque os auriculares nas respetivas letras L e R no estojo de carregamento para serem corretamente carregados.


Os auriculares irão DESLIGAR-SE automaticamente e iniciar o carregamento.

As luzes azuis nos auriculares irão indicar o processo de carregamento e DESLIGAR-SE quando os auriculares estiverem completamente carregados.



2


Os auriculares irão LIGAR-SE automaticamente e reestabelecer a ligação com o seu dispositivo quando os retirar do estojo.




ESTOJO DE CARREGAMENTO

Ligue os JBuds Air a um computador ou dispositivo com saída USB 5V 1A (ou inferior).


A luzes LED brancas irão piscar durante o carregamento e ficarão fixas quando o mesmo estiver finalizado.



AJUSTE



Experimente os Cush Fins opcionais e as ponteiros auriculares para descobrir a opção mais adequada.




O Cush Fin deve ser alinhado posicionando o contorno à volta do orifício do microfone.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

SEM ÁUDIO NO AURICULAR ESQUERDO OU OS AURICULARES NÃO ESTÃO LIGADOS UM AO OUTRO (REPOSIÇÃO MANUAL)

- 1 Introduza as definições de Bluetooth do seu dispositivo e faça esquecer o JBuds Air.




- 2 Abra a tampa do estojo de carregamento, mas não retire os auriculares do mesmo. Começando com UM dos auriculares, prima rapidamente o botão quatro vezes. Uma luz irá piscar em azul quatro vezes e, em seguida, permanecerá azul.



- 3 Repita com o outro auricular. Prima rapidamente o botão quatro vezes. Uma luz irá piscar em azul quatro vezes e, em seguida, permanecerá azul.




- 4 Retire os dois auriculares do estojo de carregamento, mantendo-os afastados um do outro 5 cm (2 pol.). Aguarde que a luz do auricular esquerdo fique permanentemente branca e a do direito a piscar em azul/branco. Os auriculares estão prontos a serem emparelhados com o seu dispositivo de Bluetooth.




RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O DISPOSITIVO BLUETOOTH NÃO SE LIGA / LIGA NOVAMENTE


- 1 Introduza as definições de Bluetooth do seu dispositivo e faça esquecer o JBuds Air.




- 2 DESLIGUE e LIGUE novamente o Bluetooth no seu dispositivo.



- 3 Retire os auriculares do estojo. Aguarde que a luz esquerda fique branca e a direita a piscar a azul/branco.




- 4 Selecione "JLab JBuds Air" nas definições do seu dispositivo para se ligar novamente.




Vídeos de demonstração em: [INTL.JLABAUDIO.COM/MANUALS](https://www.intl.jlabaudio.com/manuals)

ECOS NAS CHAMADAS

Se verificar um eco no microfone/qualidade da chamada com os JBuds Air, assegure-se de que o Cush Fin não está a bloquear a entrada do microfone.



Microfone tapado



Microfone destapado

DICAS BREVES

- A ligação de Bluetooth é estabelecida a partir do auricular direito. Para ligações mais estáveis, mantenha o dispositivo perto do lado direito ou no bolso direito.
- Se preferir utilizar apenas um auricular, deve utilizar o auricular direito, uma vez que este é o auricular principal ligado ao Bluetooth.
- Se escolher o auricular correto, irá obter uma melhoria significativa na qualidade do áudio devido à opção mais adequada para o controlador. Experimente todas as ponteiros de auriculares para obter os melhores resultados.
- Apenas é possível ligar UM dispositivo Bluetooth de cada vez. Desligue o Bluetooth nos dispositivos não desejados e ligue o Bluetooth no dispositivo escolhido para se ligar.

AVISO

Seque completamente os auriculares antes de os colocar no estojo de carregamento para evitar qualquer dano no estojo.

Os auriculares são resistentes ao suor/água, mas o estojo não.



ADVERTÊNCIA

- Evite calor, frio e humidade extremos.
- Evite deixar cair ou esmagar os auriculares.
- Pode acumular-se cera nas pontas dos auriculares, diminuindo a qualidade do som. Remova cuidadosamente a cera com um cotonete ou outra ferramenta pequena para melhorar a qualidade do som.
- Se sentir desconforto ou dor, tente baixar o volume ou deixe de o utilizar temporariamente.
- Se sentir regularmente desconforto durante a utilização deste produto, deixe de o utilizar e consulte o seu médico.
- Recomendamos que trate os auriculares como se fossem uns bons óculos de sol, mantendo-os num local seguro quando não estiverem a ser utilizados.



[Produtos da loja](#) | [Alertas de ofertas](#) | [Burn-in dos seus auscultadores](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

