

# PURE

## Prenditi un Moment Charge per leggermi



support.pure-audio.com



EN For additional languages and help  
 DE Für weitere Sprachen und Hilfe  
 FR Pour d'autres langues et de l'aide  
 IT Per ulteriori lingue e assistenza  
 ES Para más idiomas  
 NL Voor meer talen en hulp  
 DA For yderligere sprog og hjælp  
 PL Dodatkowe języki i pomoc



## Come iniziare



## Acceso



12:45 <sup>T.M</sup> Radio 1

## Standby



2 secondi

0745 08:00

## Quadranti dell'orologio in standby



Tocca per alternare le quattro schermate di standby.

08:00 07:45 08:00

07:45 08:00

08:00 07:45 08:00



## Radio DAB

### Passa a DAB



### Cambia stazione



## Radio FM

### Passa a FM



### Cambia stazione FM



## Suoni rilassanti

### Riproduci suoni rilassanti



### Elenco dei suoni



## Preselezioni (DAB, FM & suoni)

### Salva una stazione/un suono come preselezione (Max.10)



### Rimuovi una preselezione salvata



### Ricorda un elenco di preselezioni




## Scansione DAB



Assicurarsi che l'antenna sia in posizione verticale per ottenere la migliore ricezione DAB possibile.

## Intensità del segnale DAB

L'intensità del segnale è visibile in modalità orologio 24h o in modalità orologio 12h solo quando il segnale è settimanale.



## Sintonizzazione FM manuale



## Scansione FM



## Intensità del segnale FM

L'intensità del segnale è visibile in modalità orologio 24h o in modalità orologio 12h solo quando il segnale è settimanale.



## Bluetooth

### Passa a Bluetooth



### Connetti un nuovo dispositivo



2 secondi



In modalità di connessione, utilizza le impostazioni Bluetooth del telefono o del tablet per connettersi a Moment.

### Connessione riuscita



PURE

Joyful Listening.

support.pure-audio.com



**NON INGERIRE LA BATTERIA, RISCHIO DI USTIONI CHIMICHE**

Questo prodotto contiene una batteria a bottone/moneta. Se la batteria a bottone/moneta viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e può portare alla morte. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se il vano batterie non si chiude saldamente, smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano dai bambini. Se si pensa che le batterie possano essere state ingerite o inserite in una parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

Evitare di sottoporre la batteria a una pressione d'aria estremamente bassa.

**! WARNING !**

**TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**  
 L'ingestione può provocare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Rivolgersi immediatamente a un medico.



# Aggiungi una sveglia

## 1- Aggiungi una nuova sveglia




## 2 - Ora della sveglia



## 3- Ripeti



## 4 - Sorgente



## 5 - Contenuto della sorgente (solo DAB, FM e suoni)



## 6 - Volume della sveglia



## 7- Impostazioni suono



## 8- Impostazioni luce



## 9 - Sveglia impostata



# Modifica gli allarmi

## Abilita / Disabilita




## Modifica / Elimina



# Rimanda o disattiva la sveglia

## Rimanda la sveglia



## Disattiva la sveglia



# Metti in pausa la sveglia

## Abilita e disabilita la sveglia



Un solo interruttore per attivare o disattivare tutte le sveglie attive in un'unica comoda azione.



## Stato delle sveglie



# Batteria di backup dell'allarme


In caso di interruzione dell'alimentazione di rete, l'allarme successivo si attiverà con un forte segnale acustico di riserva. Se si attiva il segnale acustico di riserva, far scorrere l'interruttore dell'allarme in posizione Off per interromperlo. Se desideri scollegare il Moment dall'alimentazione di rete e non desideri che l'allarme di backup si attivi, fai scorrere l'interruttore dell'allarme.

## La batteria deve essere sostituita



## Sostituzione della batteria

- 1-Utilizzando un piccolo cacciavite, rimuovere il vano della sportello della batteria sul retro del prodotto.
- 2-Estrarre lo sportello della batteria.
- 3- Prendere nota dell'orientamento della batteria: Lato negativo (-) rivolto verso l'alto.
- 4- Sostituire con una nuova batteria a bottone: CR2032 - 3V- Litio.
- 5- Riportare lo sportello e avvitarlo in posizione.




# Luce notturna

## Spegni / accendi



## Regola la luminosità della luce



# Timer di spegnimento

## Avvia il timer di spegnimento



## Controlla o modifica il timer di spegnimento



## Disattiva il timer di spegnimento



# Impostazioni

## Luminosità



Auto: Luce Livelli di luminosità automatici per un uso normale.

Auto: Luce

Auto: Scuro Livelli di luminosità automatici per chi ha una vista sensibile.

Auto: Scuro


Manuale Imposta un livello di luminosità fisso.

Manuale

# Ricarica wireless e USB

## Ricarica wireless

Posizionare il telefono cellulare al centro del pad di ricarica wireless. Allineare il centro del telefono cellulare con il centro del pad rialzato per ottenere una velocità di ricarica ottimale.



## Ricarica di dispositivi USB-A e USB-C

Collegare il cavo di ricarica del telefono alla porta USB-A o USB-C sul retro di Moment Charge. Moment Charge può caricare due dispositivi contemporaneamente tramite USB, ma ciò potrebbe ridurre la velocità di ricarica di entrambi i dispositivi.

