



JLAB
AUDIO
CUFFIE
STUDIO ANC

Grazie per aver scelto JLab Audio! Siamo orgogliosi dei nostri prodotti, per questo garantiamo sempre disponibilità e assistenza.



GARANZIA

Tutte le richieste di garanzia sono soggette all'autorizzazione di JLab Audio e la garanzia è concessa a nostra esclusiva discrezione. Si raccomanda di conservare sempre la ricevuta di acquisto per poter richiedere la garanzia.



CONTATTI

Per qualsiasi richiesta, è possibile scrivere a support@jlabaudio.com o visitare la pagina intl.jlabaudio.com/contact

REGISTRATI OGGI

intl.jlabaudio.com/register

Aggiornamenti sui prodotti
Tutorial | FAQ e altro


PRIMA CONFIGURAZIONE: CONNESSIONE BLUETOOTH

- 1** Attivare il Bluetooth dalle impostazioni del dispositivo.




- 2** Una volta spente le cuffie Studio ANC, tenere premuto il pulsante di accensione per circa **8 secondi**.

La spia **rossa e blu** che lampeggia **velocemente** indica che è in corso la ricerca del dispositivo Bluetooth.



- 3** Selezionare "JLab Studio ANC" nelle impostazioni del dispositivo da connettere



Una volta connesse, le cuffie emetteranno 2 beep e una **spia blu lampeggerà lentamente**.

CONNESSIONE DI DISPOSITIVI NUOVI / AGGIUNTIVI:

Disattivare il Bluetooth nel dispositivo precedentemente connesso e attivarlo nel nuovo dispositivo da connettere. Ripetere la procedura di **PRIMA CONFIGURAZIONE** per i nuovi dispositivi da connettere.

Importante:

- Il Bluetooth è una tecnologia radio wireless sensibile agli oggetti presenti tra le cuffie e il dispositivo connesso. Le cuffie sono progettate per essere usate a una distanza massima di 10 m dal dispositivo connesso, senza oggetti interposti (pareti, ecc.).
- Una volta connesse, le cuffie memorizzano il dispositivo e si connettono automaticamente a ogni accensione futura. È possibile connettere un solo dispositivo alla volta. Per connettere un dispositivo diverso, disattivare il Bluetooth dalle impostazioni del dispositivo attualmente connesso.
- In caso di perdita della connessione Bluetooth, riconnettere manualmente il dispositivo.

FUNZIONI DEI PULSANTI

VOLUME +: Premere 1 volta
TRACCIA SEGUENTE:
Tenere premuto per 2 secondi

VOLUME -: Premere 1 volta
TRACCIA PRECEDENTE:
Tenere premuto per 2 secondi

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO:
Tenere premuto per 2 secondi

**RIPRODUZIONE / PAUSA
RISPONDERE / RIAGGANCIARE:**
Premere 1 volta

RIFIUTARE UNA CHIAMATA IN ARRIVO:
Tenere premuto per 1 secondo

**ATTIVARE SIRI (iOS) O
"OK GOOGLE" (ANDROID):** Premere 2 volte

CONNESSIONE BLUETOOTH: Seguire la procedura di PRIMA CONFIGURAZIONE



ACCENSIONE ANC

CANCELLAZIONE ATTIVA DEL RUMORE

CONNESSIONE BLUETOOTH:

Premere per ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO.


ACCENSIONE: 2 Beep
SPEGNIMENTO: 1 Beep

CONNESSIONE AUX:

Tenere premuto il pulsante per più di 2 secondi per accendere/spegnere le cuffie.

ACCENSIONE: 2 Beep
SPEGNIMENTO: 1 Beep

INGRESSO AUX



CAVO INGRESSO AUX



Collegarsi all'intrattenimento multimediale in modalità aereo



o giocare senza consumare la batteria



NOTE:

- La funzione ANC funziona anche in modalità INGRESSO AUX. Tenere premuto il pulsante ANC per più di 2 secondi per accendere/spegnere la funzione.
- L'INGRESSO AUX prevale sulla connessione Bluetooth al dispositivo. Scollegare il cavo per tornare al Bluetooth.
- Le funzioni dei pulsanti del dispositivo Bluetooth non funzionano quando è collegato l'INGRESSO AUX.
- Il volume dipenderà dalle impostazioni del dispositivo AUX. Regolare di conseguenza.

RICARICA


Importante: Per una resa ottimale, prima di procedere all'utilizzo effettuare la ricarica durante la notte utilizzando un cavo micro USB. Occorrono circa 3 ore per una ricarica completa.

Collegare il micro USB (incluso) alle cuffie e l'USB a un computer o ad un adattatore CA (non incluso). Assicurarsi che la connessione USB disponga di una fonte di alimentazione.

La spia è **rossa** durante la ricarica e diventa **blu** quando la batteria è completamente carica.

Importante: le cuffie Studio ANC possono essere usate anche durante la ricarica. Dopo aver avviato la ricarica, accendere le cuffie e connetterle a un dispositivo.

CHARGING CABLE



IN RICARICA

RICARICA COMPLETATA

PRECAUZIONI

- Evitare l'ingresso di umidità o liquidi nei cuscinetti.
 - Evitare l'esposizione a temperature estreme e umidità.
 - Evitare di far cadere o di schiacciare le cuffie; evitare di piegare il cavo e di sottoporlo a sollecitazioni eccessive, tirando rapidamente o con troppa forza.
 - Eventuali accumuli di cerume nei cuscinetti potrebbero compromettere la qualità del suono. Rimuoverli attentamente con un bastoncino cotonato o con uno strumento di dimensioni analoghe per migliorare la qualità del suono.
 - In caso di fastidio o dolore, abbassare il volume o interrompere momentaneamente l'uso degli auricolari.
 - In caso di fastidio costante durante l'uso del prodotto, interrompere l'uso e consultare il proprio medico.
 - Si raccomanda di trattare le cuffie con cura e di conservarli in un luogo sicuro quando non sono in uso.
-



[Acquista prodotti](#) | [Avvisi sui prodotti](#) | [Burn-in delle cuffie](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

